

**3.3.4 KOORDINACE MEZI PROVOZOVATELEM A LETOVOU PROVOZNÍ SLUŽBOU**

3.3.4.1 Koordinace mezi provozovatelem a letovými provozními službami se provádí v souladu s ust. 2.16 ICAO Annex 11.

**3.3.4 COORDINATION BETWEEN THE OPERATOR AND ATS**

3.3.4.1 Co-ordination between operator and air traffic services is effected in accordance with para 2.16 of ICAO Annex 11.

**3.3.5 MINIMÁLNÍ LETOVÁ VÝŠKA**

3.3.5.1 Minimální letové výšky v letových cestách a minimální sektorové výšky v koncových řízených oblastech a řízených okrcích letišť jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů Pravidla létání (L 2), Provoz letadel (L 6) a Postupy pro letové navigační služby - Provoz letadel (L 8168).

**3.3.5 MINIMUM FLIGHT ALTITUDE**

3.3.5.1 Minimum flights altitudes on airways and minimum sector altitudes in Terminal Control Areas and Aerodrome Control Zones are determined in accordance with relevant requirements of Annex 2 and Annex 6 to the Convention on International civil Aviation and ICAO Doc 8168 (Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations).

**3.3.6 SEZNAM ADRES STANOVIŠŤ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB**

**3.3.6 ATS UNITS ADDRESS LIST**

Název stanoviště Unit name	Poštovní adresa Postal address	Telefonní číslo Telephone NR	Faxové číslo Telefax NR	Dálnopisné číslo Telex NR	Adresa AFS AFS address
1	2	3	4	5	6
BRNO/Tuřany TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. Středisko LNS, letiště Brno/Tuřany 627 00 Brno 27	+420 548 424 870			LKTBZTZX
Brno APP		+420 548 424 869			LKTBZAZX
Čáslav MTWR	VÚ 7214 LSLPS 285 76 Chotusice	+ 420 973 376 952	+420 973 376 990		LKCVZTZX
Čáslav MAPP		+ 420 973 376 953			
Karlovy Vary TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. Středisko LNS, letiště K. Vary 360 01 Karlovy Vary	+420 353 239 716	+420 353 239 713		LKKVZTZX
Karlovy Vary APP		+420 353 239 717			
KBELY MTWR	VÚ 8407 Ul. Mladoboleslavská 197 06 Praha 9-Kbely	+420 286 851 444	+420 973 207 185		LKKBZTZX
KBELY MAPP		+420 973 333 121			
Kunovice TWR	Aircraft Industries, a.s. letiště Kunovice 1177 686 04 Kunovice	+420 572 817 620, +420 572 817 621,	+420 572 817 639		LKKUZTZX, LKKUZPZX
Náměšť MTWR	VÚ 2427 LSLPS 675 71 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou	+ 420 973 438 410	+420 973 438 430		LKNAZTZX
Náměšť MAPP		+420 973 438 430			
OSTRAVA/ Mošnov TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. Středisko LNS, letiště Mošnov 742 51 Mošnov	+420 596 693 420			LKMTZTZX
Ostrava APP		+420 596 693 448, +420 596 693 450			LKMTZAZX
Pardubice MTWR	VÚ 2436 LS LPS Pražská 100 530 65 Pardubice	+420 973 333 171	+420 973 242 097		LKPZDTZX
Pardubice MAPP		+420 973 242 440			
Praha ACC	Řízení letového provozu ČR, s.p. Oblastní služba řízení Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 220 374 394 +420 220 374 386	+420 220 374 252		LKAAZRZX
Praha FIC		+420 220 374 393	+420 220 372 369		LKAAZFZX
PRAHA/Ruzyně TWR	Řízení letového provozu ČR, s.p. Letištní řídicí věž Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 220 374 048, +420 233 323 825	+420 220 374 254		LKPRZTZX

Název stanoviště Unit name	Poštovní adresa Postal address	Telefonní číslo Telephone NR	Faxové číslo Telefax NR	Dálnopisné číslo Telex NR	Adresa AFS AFS address
1	2	3	4	5	6
Praha APP	Řízení letového provozu ČR, s.p. Přiblížovací služba řízení Navigační 787 252 61 Jeneč	+420 220 374 548, +420 233 320 909			LKPRZAZX
PRAHA/ Vodochody TWR	AERO Vodochody AEROSPACE a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda	+420 255 762 615	+420 255 763 216		LKVOZPZX