

Veřejné vnitrostátní letiště.
Public domestic aerodrome.

LKMB - MLADÁ BOLESLAV

1	Umístění/Location	2 km SSW Mladá Boleslav
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den, výsadková činnost VFR day, parachute jumping operation
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free balloons, airships
3	Provozní doba/Operational Hours	1 APR - 31 OCT SAT, SUN, HOL 0800-1400 jinak/otherwise O/R
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	NIL

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub Mladá Boleslav, o.s.
✉ Regnerova 1306, 293 01 Mladá Boleslav, ☎ +420 326 734 015, 📠 +420 326 734 775, ✉ akmb@akmb.cz		
Další spojení/ Next contacts	Bohumil Misík, vedoucí letového provozu/head of air traffic 📞 +420 606 608 530	
	Zdeněk Ježek, předseda aeroklubu/chairman of aeroclub 📞 +420 607 944 250, ✉ zdenek@jezek-z.cz, EN	
	Tomáš Svárovský 📞 +420 603 527 107	

6	Druhy paliva/Fuel grades	AVGAS 100 LL
7	Druhy olejů/Oil grades	SHELL 100, TOTAL D100
8	Hangárování/Hangar space	O/R, omezeně/limited
9	Opravy/Repairs	O/R, po dohodě v Servisním středisku Aeroklubu Mladá Boleslav/ O/R, by arrangment in the Service Centre of Aeroclub Mladá Boleslav
10	Ubytování/Accommodation	12 osob na letišti/12 people on aerodrome, hotely/hotels Mladá Boleslav
11	Restaurace/Restaurant	k dispozici/available
12	Doprava/Transportation	vlak/train, bus, taxi Mladá Boleslav

13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS

13.1 Information about this AD is not continually actualized by NOTAMs.

13.2 Snow clearance is not provided in the winter season.



13.3 Letištní okruhy:

- RWY 05, 16 - pravé
- RWY 23, 34 - levé

13.3.1 Výška letu po okruhu je 1750 ft/540 m AMSL.

13.4 Postupy pro omezení hluku

13.4.1 Po vzletu z RWY 05 provést vybočení vpravo, aby nedocházelo k hlukovému zatížení zástavby před THR RWY 23.

13.4.2 Po 1700 UTC jsou lety po okruhu zakázány.

13.5 Další pravidla a omezení

13.5.1 Vzletová plocha RWY 05 a přibližovací plocha RWY 23 je narušena továrním komínem. DIST 3 km, AGL 200 m, AAL 175 m.

13.5.2 AD se nachází pod TRA 62 a TRA 63. 4 km jihozápadně AD začíná TMA Praha.

13.5.3 Přilet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí dohodě s provozovatelem AD.

13.5.4 Mimo publikovanou provozní dobu jsou přílety povoleny pouze po předchozím souhlasu provozovatele AD.

13.3 The traffic circuits:

- RWY 05, 16 - right hand
- RWY 23, 34 - left hand

13.3.1 The traffic circuit altitude is 1750 ft/ 540 m AMSL.

13.4 Noise abatement procedures

13.4.1 After taking-off from RWY 05 turn to the right to reduce the noise load of the built-up area in front of THR RWY 23.

13.4.2 The traffic circuit flights are prohibited after 1700 UTC.

13.5 Other regulations and restrictions

13.5.1 Take off climb surface of RWY 05 and approach surface of RWY 23 is corrupted by factory chimney. DIST 3 km, AGL 200 m, AAL 175 m.

13.5.2 AD is located under TRA 62 a TRA 63. TMA Praha begins 4 km south-west from AD.

13.5.3 The arrival without two way radio contact is possible only after previous agreement with AD operator.

13.5.4 The arrivals outside operational hours are allowed only after previous approval of AD operator.

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

14.1 AFIS v anglickém jazyce na vyžádání předem.

14. ADDITIONAL INFORMATION

14.1 AFIS in english language is O/R in advance.