

5.1.2 Omezené prostory

5.1.2 Restricted areas

Označení, název a vodorovná hranice Identification, name and lateral limits	Horní hranice Spodní hranice Upper limit Lower limit	Poznámky (druh činnosti, doba aktivace, riziko zakročení, podmínky vstupu a odpovědné stanoviště ATC/ATS) Remarks (type of activity, activation time, risk of interception, entry conditions and responsible ATC/ATS unit)
1	2	3
<p><b>LKR9 PRAHA</b> Kružnice o poloměru 3,0 NM se středem Circle with the radius 3,0 NM centred on: 50 04 59,35 N 014 26 07,14 E (budova / building Praha hlavní nádraží)</p>	<p>5000 ft AMSL GND</p>	<p><b>Činnost/ Activity:</b> Ochranný prostor/ Protective airspace <b>Doba/ Time:</b> H24 <b>Podmínky vstupu/ Entry conditions:</b> Vstup do prostoru je povolen bez omezení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- letům státních letadel</li> <li>- ověřovacím letům Úřadu pro civilní letectví a Řízení letového provozu ČR, s.p.</li> <li>- letům volných obsazených balónů</li> <li>- letům vícmotorových letadel pro zvláštní účely (SAR, HEMS, řízení dopravy, letecké stavební práce, letecké snímkování, kontrola energovodů)</li> <li>- letům provádějícím vzlety, přiblížení, příflety a odlety na/ z LKPR, LKKB, LKVO a LKLT</li> </ul> <p>na základě letového povolení příslušného stanoviště letových provozních služeb. Další výjimky může povolit Úřad pro civilní letectví. Enter to the area is permitted without restrictions for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flights of state aircraft</li> <li>- test flights of Civil Aviation Authority and Air Navigation Services of the Czech Republic</li> <li>- flights of free manned balloons</li> <li>- flights of multiengine aircraft for special purposes (SAR, HEMS, traffic management, building industry, aerial photography, inspection of conduction)</li> <li>- flights carrying out taking-offs, approaches, arrivals and departures to/from LKPR, LKKB, LKVO and LKLT</li> </ul> <p>on basis of clearance of appropriate ATC unit. Further exemptions can be permitted by Civil Aviation Authority. <b>ATS stanoviště/unit:</b> APP Praha nebo/or MAPP Kbely</p>

## 5.1.3 Nebezpečné prostory

## 5.1.3 Danger areas

Souřadnice horizontálních hranic Lateral limits coordinates	Vertikální hranice Vertical limits	Doporučená opatření Advisory measures	Za poskytování INFO odpovídá Authority responsible for INFO	Poznámky Čas aktivace Remarks Time of ACT
1	2	3	4	5
<b>LKD1 KRALICE NAD OSLAVOU</b> Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 49 13 07,7 N 016 12 51,4 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 568620441	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion H 24
<b>LKD2 KOUŘIM</b> Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 50 01 01,0 N 014 55 54,5 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 321674686	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion H 24
<b>LKD3 BŘECLAV</b> Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 48 46 50,5 N 016 56 12,9 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 519321443	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
<b>LKD5 VESELÍ NAD LUŽNICÍ</b> Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 49 12 34,9 N 014 40 57,2 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	NET4GAS ☎ +420 381581169	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
<b>LKD6 DOLNÍ BOJANOVICE</b> Kruh / Circle radius 0,8 NM se středem / centred on 48 52 15,60 N 017 01 45,84 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	SPP Storage ☎ +420 724 274 707	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24
<b>LKD7 STRÁŽIŠTĚ</b> Kruh / Circle radius 1,35 NM se středem / centred on 50 36 32,87 N 014 50 34,44 E	<u>FL 95</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Pyrotechnická služba Policie České republiky Czech National Police EOD Department ☎ +420 603 190 437	Likvidace výbušnin Bomb disposal H 24
<b>LKD9 BRDA</b> Kruh / Circle radius 1,5 NM se středem / centred on 49 44 58,00 N 013 54 43,00 E	<u>FL 95</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Ministerstvo obrany ČR Ministry of Defence of the Czech Republic ☎ +420 973 370 951	Likvidace výbušnin/ Bomb disposal Doba/Time: I MON-SUN 0600-1800
<b>LKD10 DOLNÍ DUNAJOVICE</b> 48 54 06,95 N 016 36 44,05 E - 48 50 19,94 N 016 33 17,92 E - 48 49 24,09 N 016 35 39,20 E - 48 53 11,03 N 016 39 05,44 E - 48 54 06,95 N 016 36 44,05 E	<u>1 000 ft AGL</u> GND	Vyhnout se Avoid flying	Innogy Gas Storage	Vypouštění plynu. Nebezpečí výbuchu. Gas releasing. Risk of explosion. H 24