

**Veřejné vnitrostátní letiště.
Public domestic aerodrome.**

LKST - STRAKONICE

1	Umístění/Location	0,8 km SW Strakonice
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den, výsadková činnost VFR day, parachute jumping operation
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholoď aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free balloon, airship
3	Provozní doba/Operational Hours	14 APR - 15 OCT SAT, SUN,HOL 0700 - 1400 jinak/otherwise O/R
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	NIL

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub Strakonice, o.s.
✉ V Lípkách 96, 386 01 Strakonice, ☎/📠 +420 383 321 116, ☎ +420 383 326 310 záznamník/message recorder		
Další spojení/ Next contacts	Ing. Karel Jonáš, ☎ +420 383 323 482, 📠/📠 +420 383 321 491, EN	
	František Přibil, 📞 +420 602 461 283	

6	Druhy paliva/Fuel grades	letecký benzín/aviation petrol AVGAS 100, Natural 95
7	Druhy olejů/Oil grades	ELF 100 AD, AEROSHELL 100
8	Hangárování/Hangar space	O/R, omezeně/limited
9	Opravy/Repairs	O/R, omezeně/limited
10	Ubytování/Accommodation	na letišti 15 osob, jinak ve Strakonících 15 persons at the aerodrome, otherwise in the town Strakonice
11	Restaurace/Restaurant	k dispozici/available
12	Doprava/Transportation	autobus, vlak (asi 2 km); taxi (Strakonice); půjčovna vozů na letišti bus, train (about 2 km); taxi (Strakonice); rent car at the airport

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 Velitelé jsou povinni se před přiletem informovat o aktuálním stavu letiště, především při dlouhotrvajících deštích, v období senosečí a v zimě.

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS**

13.1 The information about this AD is not continually actualized by NOTAMs.

13.2 Pilots-in-command are obliged to inquire about an actual condition of AD, especially in the time of long-lasting rain, in the time of grass cutting and in winter.



13.3 V zimním období není zajišťováno odklizení sněhu.

13.4 Letištní okruhy

- RWY 31, RWY 03 levé okruhy,
- RWY 13, RWY 21 pravé okruhy.

13.4.1 Výška letu po okruhu je 2370 ft / 722 m AMSL.

13.5 Mimo provozní dobu jsou přelety povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

13.3 Snow clearance is not provided in the winter season.

13.4 The traffic circuits

- RWY 31, RWY 03 left hand traffic circuits,
- RWY 13, RWY 21 right hand traffic circuits.

13.4.1 The traffic circuit altitude is 2370 ft / 722 m AMSL.

13.5 Outside operational hours arrivals are allowed by prior agreement with the aerodrome operator only (check of movement area serviceability).

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

NIL

13. ADDITIONAL INFORMATION

NIL