

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 Odklizení sněhu na drahách se provádí omezeně. Aktuální informace poskytuje Poskytování informací známému provozu v provozní době letiště.
- 1.2 Výška letištních okruhů 1800 ft/550 m AMSL.
- 1.3 Hluková omezení
- 1.3.1 Lety nad městem Olomouc neprovádět ve výškách pod 2000 ft/ 600 m AMSL. Při přiblížení na RWY 27 nebo RWY 28 třetí a čtvrtá zatáčka maximálně na úrovni ulice Okružní (nejzápadnější ulice od města, protínající osu RWY 27/09). Vzlety letadel pouze z RWY 27 nebo RWY 28, vzlety z RWY 09 a RWY 10 pouze ve výjimečných případech. Letmá přistání (touch and go landing) na drahách 09R, 09L a 10 jsou zakázány.
- 1.3.2 Po vzletu z RWY 27 nebo RWY 28 nepřelétávat obec Topolany.
- 1.3.3 Pro provádění motorových zkoušek při opravách letadel je určeno stání č. 3.
- 1.4 Do Letištní provozní zóny (ATZ) zasahují:
- od severu prostor LK TSA24 (Litovel),
 - jihovýchodně heliport letecké záchranné služby, činnost provádět s ohledem na provoz vrtulníků letecké záchranné služby
- 1.5 Přilet letadla bez oboustranného spojení se provádí po trati Hněvotín - TWR ve výšce 1400 ft AMSL.
- 1.6 Motorová letadla, která přistanou na RWY 09 nebo RWY 10, provedou výběh až na úroveň TWY A, vyjedou z RWY vlevo a pokračují na stojánku po zpevněné TWY A. Motorová letadla, která přistanou na RWY 28, pojíždějí zpět po RWY 28 a pokračují po TWY A na stojánku.
- 1.7 Mezilehlá vyčkávací místa A1 a W1.
- Na TWY A je zřízeno mezilehlé vyčkávací místo A1 a na TWY W mezilehlé vyčkávací místo W1. Pokud letadlo obdrží pokyn pojíždět na uvedená místa jsou povinna tam zastavit a dále pojíždět až na pokyn dispečera Poskytování informací známému provozu.
- 1.8 Komunikace Olomouc - Mohelnice v blízkosti THR RWY 09 musí být při vzletu a přistání přelétávána v min. výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.9 Podél severovýchodního okraje TWY A, v úseku mezi křižovatkou s TWY B a APN, je zřízen ochranný pojezdový pás o šířce 20m od osy TWY A. Vnější okraj pásu je označen kužely. V tomto prostoru je zakázáno parkování letadel.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Stanoviště Poskytování informací známému provozu poskytuje informace o využívání prostorů LK TSA24 vojskem a informace o provozu letecké záchranné služby Olomouc.
- 2.2 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.

- 2.3 Správu letiště provádí Hanácký letecký klub, spolek. Kontakty jsou shodné s kontakty na str. VFR-AD-LKOL-ADC.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny uvedené sazby jsou bez DPH.

3.1 Přistávací poplatky

Vnitrostátní lety	65,00
Ultralehká letadla	50,00
Mimo publikovanou provozní dobu	500,00

3.2 Parkovací poplatky

Za hodinu a tunu MTOW	5,00
-----------------------	------

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

