

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Středisko AIM  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 841  
☎ +420 220 372 702  
aim@ans.cz  
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 11/23**

Datum vydání: 27 JUL 23

---

### **Zbraslavice (LKZB) - dočasné zúžení RWY 15/33**

Účinnost od: **10 AUG 23**

Účinnost do: **UFN**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-AD-LKZB**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: 2/23

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

---

RWY 15/33 letiště Zbraslavice (LKZB) je dočasně zúžená ze 150 m na 95 m z důvodu obnovy travního porostu na jihozápadní straně původní RWY 15/33 po celé délce. Na zúžené RWY 15/33 určené k používání je instalováno denní značení pomocí prahových a postranních značek.

---

KONEC

---

