

**Veřejné vnitrostátní letiště.
Public domestic aerodrome.**

LKCT - CHOTĚBOŘ

1	Umístění/Location	4 km S Chotěboř
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den/day
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, kluzáky, ultralehká letadla aeroplanes, gliders, ultralight aircraft
3	Provozní doba/Operational Hours	15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 jinak/otherwise O/R 24 HR předem/in advance
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	NIL

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub Chotěboř
✉ Chotěboř - Počátky 67, 583 01 Chotěboř, ☎ +420 569 624 347, 📞 +420 776 604 347 (AFIS), 🌐 www.akchotebor.cz, ✉ aeroklub@akchotebor.cz		
Další spojení/ Next contacts	Jaroslav Kvaček - vedoucí let. provozu/the head of air traffic 📞 +420 777 830 313, ✉ vlp@akchotebor.cz	
	Ing. Jiří Smejkal - 📞 +420 606 625 774 (angličtina/english)	
	MTWR Čáslav - ☎ +420 973 235 751-2	

6	Druhy paliva/Fuel grades	AVGAS 100LL
7	Druhy olejů/Oil grades	Aero Shell 100 AD
8	Hangárování/Hangar space	O/R po domluvě/after agreement
9	Opravy/Repairs	NIL
10	Ubytování/Accommodation	Chotěboř, O/R na letišti 20 lůžek/20 beds at the aerodrome
11	Restaurace/Restaurant	NIL
12	Doprava/Transportation	NIL

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 Letiště leží v MTMA Čáslav, místní omezení viz. TRA 58 a TSA 20 (ENR 5.2).

13.3 RWY může být neprovozuschopná po dlouhotrvajících deštích nebo při sněhové pokrývce. Odklizení sněhu není zajištěno.

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS**

13.1 The information about this AD is not continually actualized by NOTAMS.

13.2 The aerodrome is located in MTMA Čáslav, local restriction see TRA 58 and TSA 20 (ENR 5.2)

13.3 RWY can be unserviceable after prolonged rains or when is covered by snow. Snow clearance is not provided.

13.4 Přilet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště.

13.5 Výška letu po okruhu je 2800 ft / 850 m AMSL.

13.6 Postupy pro omezení hluku

13.6.1 Po vzletu z RWY 35 provést vybočení vlevo k vyhnutí obci Dobkov a chatové kolonii u přehrady.

13.6.2 Při letu po okruhu RWY 35R a 17L nepřelétávat obce Počátky, Dobkov a chatovou kolonii u přehrady severně od letiště.

13.4 Arrival without two-way radio communication is possible only after previous agreement with the aerodrome operator.

13.5 The traffic circuit altitude is 2800 ft / 850 m AMSL.

13.6 Noise abatement procedures

13.6.1 After take-off from RWY 35 turn left to avoid village Dobkov and cottages near a dam.

13.6.2 During flight in traffic circuit for RWY 35R and 17L do not overfly villages Počátky, Dobkov and cottages near a dam north of the aerodrome.

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

14.1 Mimo provozní dobu jsou přelety na letiště povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

14.2 AFIS v anglickém jazyce na vyžádání 24H předem.

14. ADDITIONAL INFORMATION

14.1 Arrivals to the aerodrome outside operational hours are permitted only after previous agreement with the aerodrome operator (check of serviceability of movement areas).

14.2 AFIS in english language on request 24H in advance.