

**Veřejné vnitrostátní letiště.
Public domestic aerodrome.****LKBA - BŘECLAV**

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Umístění/Location | 3,5 km N Břeclav |
| 2 | Provozní použitelnost/Operational availability | VFR den, výsadková činnost VFR day, parachute jumping operation |
| | Druhy letadel/Aircraft types | letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft |
| 3 | Provozní doba/Operational Hours | 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 jinak/otherwise O/R 24 HR předem/in advance |
| 4 | Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance | NIL |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 5 | Provozovatel letiště/Aerodrome operator | Aeroklub Břeclav |
| | | ✉ P.O.Box 11, 690 71 Břeclav 2, ☎ +420 534 001 823, 📠 +420 534 001 824, ✉ info@aeroklubbreclav.cz, 🌐 http://www.aeroklubbreclav.cz |
| Daší spojení/ Next contacts | Václav Hrůza - vedoucí letového provozu/head of air traffic, 📞 +420 724 623 450, EN Roman Mrázik-předseda aeroklubu/chairman of aeroclub, 📞 +420 602 957 931, GER | |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 6 | Druhy paliva/Fuel grades | letecký benzín/aviation petrol AVGAS 100, NATURAL 95 |
| 7 | Druhy olejů/Oil grades | ELF 100 AD, CARAT |
| 8 | Hangárování/Hangar space | NIL |
| 9 | Opravy/Repairs | NIL |
| 10 | Ubytování/Accommodation | Břeclav, na letišti 10 osob po předchozí domluvě/10 persons at the aerodrome by prior arrangement |
| 11 | Restaurace/Restaurant | NIL |
| 12 | Doprava/Transportation | taxi, autobus městské hromadné dopravy č. 5 taxi, municipal traffic - bus No. 5 |

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 V zimě je letiště neudržované.

13.3 Při vzletu z RWY 08 je překážkou veřejná komunikace s možností uzavření. Po vzletu z RWY 26 je zapotřebí počítat s omezenou možností řešení nouzového přistání z důvodu zahradní zástavby.

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS**

13.1 Information about this AD is not updated by NOTAMs.

13.2 Snow clearance is not provided.

13.3 The highway with the possibility of closure is an obstacle for take-offs from RWY 08. After take-off from RWY 26 you should consider a limited possibility to solve emergency landing due to garden estate.

- 13.4 Letištní okruhy
- RWY 08 levé
 - RWY 26 pravé

13.4.1 Výška letu po okruhu je 1500 ft/457 m AMSL. Nepřelétávat obec Ladná.

- 13.4 The traffic circuits
- RWY 08 left
 - RWY 26 right

13.4.1 The traffic circuit altitude is 1500 ft/457 m AMSL. Do not overfly village Ladná.

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

14.1 Mimo publikovanou provozní dobu je přílet možný pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště. Informace a nařízení provozovatele letiště jsou k dispozici na www.aeroklubbreclav.cz a na vývěsce na provozní budově "C".

14. ADDITIONAL INFORMATION

14.1 The arrival outside of published operational hours is possible only after previous agreement with AD operator. Information and rules of AD operator are available on www.aeroklubbreclav.cz and on a noticeboard located on an operational building "C".