

**Neveřejné vnitrostátní letiště.
Private domestic aerodrome.**

LKKM - KROMĚŘÍŽ

1	Umístění/Location	2,2 km SE Kroměříž
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den, výsadková činnost VFR day, parachute jumping operation
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft
3	Provozní doba/Operational Hours	pouze při provozu aeroklubu, jinak vyžádat 24 hod. předem/in operational hours of aeroclub only, otherwise O/R 24 HR in advance
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	NIL

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub Kroměříž
✉ P.O.Box16, 767 11 Kroměříž, ☎ +420 604 458 352		
Další spojení/ Next contacts	Ing. Jan Zona - předseda aeroklubu/chairman of aeroclub ☎ +420 724 136 660, ✉ zona@email.cz	
	Miroslav Rakušan - vedoucí letového provozu/head of air traffic ☎ +420 603 259 545, ✉ letiste.km@tiscali.cz	

6	Druhy paliva/Fuel grades	letecký benzín/aviation petrol AVGAS A 100, automobilový bezolovnatý benzín/unleaded gasoline BA 91
7	Druhy olejů/Oil grades	SHELL 100 W, SHELL W15, W60
8	Hangárování/Hangar space	po dohodě s provozovatelem AD / after agreement with AD operator
9	Opravy/Repairs	jen menší opravy/minor repairs only
10	Ubytování/Accommodation	10 lůžek / 10 beds na/at AD, pensiony ve městě / pensions in the town
11	Restaurace/Restaurant	100 m od letiště - celodenní provoz, letištní bar 100 m from AD - all day operation, aerodrome bar
12	Doprava/Transportation	autobus, MHD, taxi/ bus, public transport, taxi

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 Odklízení sněhu není zajišťováno.

13.3 RWY může být po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilá.

13.4 Letištní okruhy

- RWY 03 pravé
- RWY 21 levé

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS**

13.1 Information about this AD is not continually actualized by NOTAMs.

13.2 Snow clearance is not provided.

13.3 RWYs can be unserviceable after prolonged rains.

13.4 Traffic circuits

- RWY 03 right hand traffic circuits
- RWY 21 left hand traffic circuits



13.5 Výška letu po okruhu:

- letouny - 1600 ft / 488 m AMSL
- ultralehká ACFT - 1270 ft / 388 m AMSL

13.6 Při vzletu z RWY 03 po dosažení bezpečné výšky mírně odbočit doprava do kurzu 045° mimo městskou zástavbu Dolní Zahrady.

13.7 Letiště leží pod TMA Přerov a na okraji MCTR Přerov.

13.5 The traffic circuit altitude:

- aeroplanes - 1600 ft / 488 m AMSL
- ultralight ACFT - 1270 ft / 388 m AMSL

13.6 After take off from RWY 03 slightly turn right to heading 045° out of town estate Dolní Zahrady in a safety height.

13.7 Aerodrome is located under TMA Přerov and at the edge of MCTR Přerov.

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

14.1 AFIS pouze v českém jazyce.

14.2 V pracovních dnech se doporučuje volat na telefonní čísla vedoucího letového provozu nebo předsedy aeroklubu, viz. bod 5. Další spojení.

14.3 Všechny přílety jsou možné pouze po telefonickém souhlasu vedoucího letového provozu Aeroklubu Kroměříž.

14. ADDITIONAL INFORMATION

14.1 AFIS in Czech language only.

14.2 On working days it is recommended to call telephone numbers of head of air traffic or chairman of aeroclub, see 5. Next contacts.

14.3 All arrivals are possible only after telephone agreement with head of air traffic of Aeroclub Kromeriz.