

Veřejné vnitrostátní letiště.  
Public domestic aerodrome.

## LKMI - MIKULOVICE

1	Umístění/Location	10,5 km GEO 035° Jeseník 2,2 km GEO 320° Mikulovice
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den, výsadková činnost VFR day, parachute jumping operation
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, padákové kluzáky aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free balloon, paragliders
3	Provozní doba/Operational Hours	15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0800 - 1500 jinak/otherwise O/R 24 HR předem/in advance.
4	Celní a pasové odbavení/ Customs and immigration clearance	NIL

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Aeroklub Jeseník, o.s.
✉ letiště Mikulovice, Mikulovice 163, 790 83, Mikulovice 3, ☎ +420 584 423 090, ✉ info@aeroklubjesenik.cz		
Další spojení/ Next contacts	Ing. Vít Reich ☎ +420 728 865 674, ✉ vit.reich@quick.cz, EN, GER	
	Ing. František Bac ☎ +420 602 761 865, EN	
	Ing. Vlasta Lasovská, tel. 604 905 903, ✉ info@letmodel.cz, EN	

6	Druhy paliva/Fuel grades	AVGAS 100
7	Druhy olejů/Oil grades	TOTAL AERO D 100
8	Hangárování/Hangar space	O/R, omezeně/limited
9	Opravy/Repairs	O/R, omezeně/limited
10	Ubytování/Accommodation	na letišti 35 lůžek v 10-ti pokojích, jinak hotely a penziony ve městě Jeseník 35 beds in 10 rooms at the aerodrome, otherwise hotels and pensions in the town Jeseník.
11	Restaurace/Restaurant	na letišti sezónně otevřená restaurace seasonally opened restaurant at the aerodrome
12	Doprava/Transportation	městská hromadná doprava (zastávka Nová Ves), vlak (zastávka Hradec u Jeseníku, vzdálenost 1,5 km od AD), taxi municipal traffic (bus stop Nová Ves), train (railway station Hradec u Jeseníku, distance 1,5 km from AD), taxi

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 Přílety na letiště dle standardních postupů.

13.3 Výška letu po okruhu je 2360 ft/720 m AMSL.

13.4 Omezení letů pod výškou 720 m/2360 ft AMSL nad lázeňským komplexem lázní Jeseník.

13.5 Po vzletu na RWY 05 pozor na blízkost státní hranice s Polskou republikou.

13.6 Vstupní body do Letištní provozní zóny (ATZ) LKMI přes Ramzovské a Červenohorské sedlo a od východu přes město Zlaté Hory.

13.7 Při vyhlídkových letech omezit lety pod výškou 1990 m/6963 ft AMSL v prostoru Pradědu.

13.8 Mimo provozní dobu jsou přílety a odlety na LKMI povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

**14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

NIL

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS**

13.1 Information about this AD is not continually updated by NOTAMs.

13.2 The arrivals to the aerodrome in accordance with the standard procedures.

13.3 The traffic circuit altitude is 2360 ft/720 m AMSL.

13.4 Restrictions of flights below a height 2360 ft/720 m AMSL above the spa komplex Jeseník.

13.5 Keep attention on proximity of the state border with Poland after take-off from RWY 05.

13.6 Enter points to the Aerodrome Traffic Zone (ATZ) of LKMI across Ramzovské and Červenohorské saddles and from east across the town Zlaté hory.

13.7 Reduce flights below a height 6963 ft/1990 m AMSL in a locality of Praděd during observation flights.

13.8 Outside of operational hours arrivals and departures at LKMI are approved by prior arrangement with AD operator only (check on serviceability of movement areas).

**14. ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

